
# **Panasonic**

## 取扱説明書

ホームシアターオーディオシステム

SC-HT06

詳しいもくじは、3ページをご覧ください。



20 ~ 21 ~-y ~ ~-y

接続機器を操作する のリモコンで

音声を楽しめる-臨場感のある ホン でも

14 ~ 15

テレビ、DV テレビ、DV レレフレープレー ノレーヤー、 レコーダー、 -とつなぐ

ビデオデッキとつなぐ

なとき

使って みよう

ご使用 の前に

必要



#### 保証書別添付


#### 上手に使って上手に節電

このたびは、ホームシアターオーディオシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 ■ この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 特に「安全上のご注意」(→ 24 ~ 25 ) はご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# 省スペースで迫力あるサウンドを楽しめる ホームシアターシステム

- 本機は、ドルビーバーチャルスピーカー回路を搭 載しています。フロントスピーカーとサブウー ハーだけで、5.1 ch サラウンドに迫る音響効果 を発揮しますので、限られた空間でもホームシ アターを楽しむことができます。
- 本機はドルビーヘッドホン機能を搭載しています。 ヘッドホンでも迫力あるサウンドを楽しむことがで きます。



# 付属品の確認



[RJA0012-K]

組み立て、接続の前に付属品を確認してください。

[K1HA25HA0001]

FM 簡易型アンテナ★ (1本) 【RSA0007-L】	□ AM ループアンテナ★ (1本) 【N1DAAAA00002】	□スタンド用パイプ★ (2 本) 【RYQV0060B-1】	□ スタンド用ベース★ (2 コ) 【RYQV0059-S】
□リモコン★ (1 コ) 【EUR7722080】	□リモコン用乾電池 (単3形:2コ)	<ul><li></li></ul>	小【XTN4+8FFN】
		Om Om Om Orining	
<ul><li>■電源コード★</li><li>(1本)</li></ul>	システムケーブル <b>★</b> (1 本)	<b>お願い</b> ●付属品の買い替えは、お ください。	買い上げの販売店にご相談

付属品 (→2) と別売り品 (→6、9~12) は販売店でお買い求めいただけます。 ★印は松下グループのショッピングサイト 「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

- Ķ ください。
- ●かっこ【 】内は買い替え時の品番です。
- ●付属品の品番は、2005年3月現在のものです。
- ●電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使 用しないでください。

また、他の機器の電源コードを本機に使用しないで ください。

Pana Sense

パナセンスカスタマーセンター TEL 06-6907-9144 http://www.sense.panasonic.co.jp/

# もくじ

本書内の表現について

参照していただくページまたは場所を (→ ○○) で示しています。(○○は数字または場所)

# ます ご使用の前に



各部のなまえ4 リモコンの準備5
ホームシアターの準備
接続する前に6
フロントスピーカーの組み立て7
接続1 スピーカーの接続8
接続2 各機器の接続9
接続3 アンテナの接続12
接続4 電源コードの接続13
デジタル入力端子の設定変更13

# さあ 使ってみよう!



映画や音楽を楽しむ	. 14
再生する	14
サウンドモード	14
DOLBY VIRTUAL SPEAKER	14
SFC (Sound Field Control)	14
ヘッドホンで楽しむ	15
ĎŐĽBY ĤEĂDPHÔNE	15
ラジオを聞く	16
いろいろな設定/便利な機能	. 18
小音量でも聞きやすくする	
アッテネーターの切り換え	18
表示部を暗くする(ディマー)	18
スリープタイマー	18
購入時の設定に戻す(リセット)	18
二重音声の切り換え	19
一時的に音を消す(ミューティング)	19
サブウーハーレベルの調整	19
音量バランスの調整	19
音質の調整	19
入力信号の設定	19
入力信号をPCMまたはDTSに固定する	19
リモコンでテレビや DVD などを操作する	20
録音する	22


# もし必要なとき




用語解説	22
故障かな!?/Q&A (よくあるご質問)	23
安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
お手入れ	25
保証とアフターサービス	26
さくいん裏表	長紙
主な什様	€紙

# 各部のなまえ

#### 本体





#### マルチデコーダー表示について

入力ソース (音源) の信号やデコード形式により次の ランプが点灯します。

DIDIGITAL: ドルビーデジタルソースを再生しているとき DIDPL II : ドルビープロロジック II デコーダーが働い

ているとき

dts : DTS ソースを再生しているとき

**AAC** : AAC ソース (BS デジタル放送など) を再生し

ているとき

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビー、Pro Logic 及びダブル D 記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。

#### デジタル入力表示について

デジタル入力信号に含まれるチャンネルが表示され ます。入力がアナログのときは表示されません。

L: フロントチャンネル(左)C: センターチャンネルR: フロントチャンネル(右)

S: サラウンドチャンネルがモノラルの場合に表示


LS: サラウンドチャンネル(左) RS: サラウンドチャンネル(右) LFE: 重低音効果チャンネル

この製品は米国 DTS 社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許 No.5,451,942;5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;6,487,535。合衆国および海外における他の特許は、取得および申請中。

「DTS」および「DTS バーチャル」は DTS 社の商標です。

著作権1996年、2003 年 DTS 社。不許複製。

#### リモコン




# リモコンの準備

#### 乾電池の入れかた

# ふたのふちを押し ながら開ける **1** (1) (単 3 形)

#### リモコンの使いかた



#### ■使用上のお願い

- ●受光部とリモコンの間に 障害物を置かない。
- ●受光部に直射日光やイン バーター蛍光灯の強い光 を当てない。
- ●受光部と送信部のほこり に注意。
- ■本体をラックに入れて使用するとき

ラックのガラス扉の厚さや 色などによって、リモコン の動作範囲が短くなること があります。

# ホームシアターの準備



# 接続する前に

- ●接続するときには、各機器の電源を切ってください。
- ●接続する機器の説明書もご覧ください。
- ●本機の上には物を載せないでください。
- ●本システムでは付属のフロントスピーカーとサブウーハーだけを使用します。サラウンドスピーカーやセンタースピーカーなどを接続することはできません。

#### 接続手順

#### フロントスピーカーの組み立て

#### **接続1** スピーカーの接続

*接続 2* 各機器の接続


*接続3* アンテナの接続


接続 4 電源コードの接続 **✓** 必ず最後に接続してください

#### 別売り品のご紹介

別売り品の品番は、2005年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。

コ 1º/ <b>ト</b> ゴルカ	=-		
コード/ケーブル名	長さ	品	番
ステレオピンコード★	(0.5 m) (1.0 m) (1.5 m) (2.0 m) (3.0 m) (5.0 m) (10.0 m)	RP-CA RP-CA RP-CA RP-CA	AP3G05 AP3G10 AP3G15 AP3G20 AP3G30 AP3G50 AP3G100
光デジタルケーブル★ -<□	(0.5 m) (1.0 m) (2.0 m) (3.0 m)	RP-CA	A2005A A2010A A2020A A2030A






# フロントスピーカーの組み立て


<完成図>




- ■スピーカーを傷つけないよう、柔らかい布などの上で組み立ててください。
- ●プラスのドライバーを用意してください。
- ●スピーカーおよびスタンドに左右の区別はありません。
- ●スピーカーが転倒しないよう、必ず水平な場所にぐらつかないように設置してください。それ以外の場所への設置は、転倒防止などの十分な安全対策を行ってください。
- ●付属のスピーカースタンドは、本システム専用です。他のスピーカーには使用しないでください。


#### 1 パイプをベースに取り付ける








3 付属のネジ(小)でしっかり と留める



(お知らせ) 完全に締めた状態でも、ネジの頭は少し外に出ます。


#### **2 スピーカーをスタンドに取り付ける**



# 接続1 スピーカーの接続

付属のスピーカー以外はご使用になれません

他のスピーカーを使用すると、正しい特性の音が得られず、 また故障の原因にもなります。




#### 防磁設計について


- ●本システムのスピーカーは、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム(防磁設計 JEITA\*)ですが、設置の仕方によっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度テレビの電源を切り、15~30 分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーを更に離してご使用ください。
- ●近くに磁石等磁気を発生するものが置かれている場合には、本システムのスピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- \* 「防磁設計 (JEITA)」とは、(社) 電子情報技術産業協会の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

#### フロントスピーカーをサブウーハーに接続する

R (右)、L (左) と+、-をご確認のうえ、正しく接続してください。誤った接続をすると故障の原因になります。




#### 2 サブウーハーを本体に接続する



#### フロントスピーカーの転倒を防ぐには

丸環ネジと丈夫なロープ(ともに市販)を使って、 壁や柱に固定します。


- ●壁や柱の材質に適したネジを使用してください。
- ●壁や柱によっては、ネジを使用できない場合があります。 詳しくは施工者の方などにご相談ください。



#### フロントスピーカーを壁に取り付けるには

#### 2つのネジ(市販)を使って、壁や柱に固定します。

- ●壁や柱は、10 kg 以上の重量を支えられる強度が必要です。 詳しくは施工者の方などにご相談ください。
- 詳しくは施工者の方などにご相談ください。 ●スピーカーの落下を防ぐために、左記のロープによる固定 も併用されることをおすすめします。



壁または柱 フロントスピーカー背面


# 続2 各機器の接続

#### DVDレコーダー、ビデオデッキ、テレビを接続する

#### **別売り品**となっていますので、必要に応じてご購入ください。(詳しい品番は → 6)

- ステレオピンコード★ [品番: RP-CAP3G10(1 m)など] 光デジタルケーブル★ [品番: RP-CA2010A(1 m)など] (L/左)白 (R/右)赤 角型 《□ 角型
- 映像コードに関しては、接続機器の説明書をご覧ください。

別売り品の品番は、2005年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。



# 接続2 各機器の接続 (つづき)

#### DVDプレーヤー、ビデオデッキ、テレビを接続する

#### **別売り品**となっていますので、必要に応じてご購入ください。(詳しい品番は→6)


● ステレオピンコード★ [品番: RP-CAP3G10(1 m)など]

● 同軸デジタルケーブル(市販)

(L/左) 白 (R/右) 赤

● 映像コードに関しては、接続機器の説明書をご覧ください。

別売り品の品番は、2005年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。




#### テレビだけを接続する

#### **別売り品**となっていますので、必要に応じてご購入ください。(詳しい品番は → 6)

- ステレオピンコード★ [品番: RP-CAP3G10(1 m)など] 光デジタルケーブル★ [品番: RP-CA2010A(1 m)など]

  - (L/左)白 (R/右)赤

別売り品の品番は、2005年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。



#### BSデジタルチューナーなどを接続する

#### **別売り品**となっていますので、必要に応じてご購入ください。(詳しい品番は→6)


● ステレオピンコード★ [品番:RP-CAP3G10(1 m)など] ● 光デジタルケーブル★ [品番:RP-CA2010A(1 m)など]

(L/左)白 (R/右)赤

- 角型 《□ 角型
- 映像コードに関しては、接続機器の説明書をご覧ください。

別売り品の品番は、2005年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。

テレビ用の入力端子を使って、BS デジタルチューナー(別売り)や CS チューナー(別売り)などを接続できます。



〈本体背面〉

# 接続2 各機器の接続 (つづき)


#### ゲーム機などを接続する

#### 別売り品となっていますので、必要に応じてご購入ください。(詳しい品番は→6)

- ステレオピンコード★ [品番: RP-CAP3G10(1 m)など]
  - (L/左) 白 (R/右) 赤


● 映像コードに関しては接続機器の説明書をご覧く ださい。

別売り品の品番は、2005年3月現在のものです。品番は変更されることがあります。



〈本体背面〉

# 接続3 アンテナの接続



#### FM 放送をよりよい音で受信するためには

#### 屋外アンテナを使うのも一つの方法です

- ●山間部や鉄筋コンクリート建てのビルの中などで、電波を 受信しにくい場合は、屋外アンテナを接続してください。
- ●アンテナ線(同軸ケーブル)をアンテナプラグ(市販)に取り付けて、 後面に接続します。付属の FM 簡易型アンテナは外してください。

#### お知らせ)


分配器でテレビのアンテナと本機に接続する FM 屋外アンテナを共用すると、テレビ画面の乱れの原因になる場合があります。

# ■アンテナプラグの接続 FM 屋外 アンテナ アンテナプラグ

# 電源コードの接続


#### 電源コードは必ず最後に接続してください。

電源プラグをコンセントに接続した状態で約 1 W の電力を消費しています。長期間使用し ないときは節電のため抜いておくことをおすすめします。ただし、電源プラグを抜いた状 態で約 2 週間そのままにしておくと、本機の各種設定は工場出荷時の状態に戻ります。 そのときは再度、設定してください。




ご家庭の電源コンセント (AC 100 V, 50/60 Hz)

〈サブウーハー背面〉



#### デジタル入力端子の設定変更



デジタル入力端子に接続した機器に合わせて、設定をOPT1 (光1)、OPT2 (光2)、もしくはCOAX (同軸) に変更します。 例えば、お手持ちの **DVD プレーヤー**を "光1 (TV) 入力" に接続した場合、下記手順4、5で、" **DVD** " を "**OPT 1**" (光1) に設定することで使えるようになります。

デジタル入力の設定を変更する

○ 押して選ぶ

本機の電源を入れる

**POWER** (b/I)

押す

設定モードに入る

〈 TUNE 🔷 同時に押す

SETUP

約2秒表示

手順4、5をくり返して各入力端子の設定を変更する。

"D-INPUT"を選ぶ

INPUT SELECTOR 押して選ぶ

DR COMP 、 A/D ATT 、 D-INPUT

6 設定を完了する

/ TUNE /

または

✓ TUNE

同時に押す

COMPLETE

OPT1 COPT2 COAX

MENU

押して選ぶ



#### お知らせ

ひとつの入力端子には、ひとつの機器だけ設定できます。 例えば "TV" を "OPT1" から "OPT2" に変更すると、 "**DVR**" は自動的に "**OPT1**" に切り換わります。

# 映画や音楽を楽しむ

#### 本機で再生できるデジタル信号

各信号について詳しくは用語解説(→ 22) をご覧ください。

- AAC
- ●ドルビーデジタル
- **DTS**
- ●CD などの PCM 信号 (96 kHz、88.2 kHz の PCM 信号も含む。)


ドルビーデジタル RF 信号や、MPEG 音声信号は 再生できません。

#### デジタル信号について

デジタル信号が入ったときや、デジタル入力モードに切り換えたときは、表示部にデジタル入力表示が点灯します。(→ 4)

#### サウンドモードについて

PCM 信号のサンプリング周波数が 48 kHz を超えるときは、ドルビーバーチャルスピーカーと SFC の各モード、およびドルビーヘッドホンモードは使用できません。






#### 再生する

→ 本機の電源を入れる



っ セレクターを切り換え、入力ソース (音源)を選ぶ



3 入力ソース (音源)を再生する

#### 4 好みのサウンドモードを選ぶ

#### 5.1CHサラウンド効果で楽しむ (ĎOĽBY VIRTUAĽ SPEAKER)

DVDなどの多チャンネルデジタルソースだけでなく、ビデオやラジオ放送などのステレオソースで5.1 CH サラウンド効果が楽しめます。

入力ソースが、ドルビーデジタルや DTS など多チャンネルデジタル信号の場合、再生が始まると自動的にドルビーバーチャルスピーカーモードになります。

#### 好みのサラウンド効果で楽しむ SFC (Šound Field Control)


ビデオやCDなどのステレオソースに好みの臨場感や 広がり感を与えたサラウンド効果が楽しめます。

#### お知らせ

マルチチャンネルソース入力時はSFCモードは使用できません。[SFC]を押すと、"NOT POSSIBLE FOR THIS INPUT SOURCE" というメッセージが表示(スクロール) されます。

ドルビーバーチャルスピーカーおよびSFCの効果は入力ソースによって異なります。実際の音をお聞きのうえ、適したモードを選んでください。

5 音量を調整する



■ 再生を楽しんだ後は

音量を下げてから[ゆ/I POWER]を押して電源を切ってください。

#### サウンドモード

#### 体

リモコン

■■VIRTUAL SPEAKER



押して 選ぶ



押して 選ぶ

REF

● [ DI VIRTUAL SPEAKER] ボタンのランプが点灯します。

#### REF (標準モード)

左右フロントスピーカーとサ ブウーハーだけで、5.1CHサ ラウンド効果が得られます。

#### WIDE (ワイドモード)

左右の音場を更に広くするモ ードです。スピーカー間隔が 狭い場合に適しています。

#### ■ 解除する

リモコン



押す

入力ソースが2CHの場合、 STEREOモードになる

サラウンド効果無しの状態

#### 2CH MIX

入力ソースがマルチチャンネルの 場合、2 CH MIXモードになる

多チャンネルの信号を2CHに 集約し、左右のフロントスピー カーから出力します。

#### リモコン



押して 選ぶ



● ディスプレイに "SFC" が点灯し、 [DO VIRTUAL SPEAKER] ボタンのランプが点灯します。

#### ミュージック

#### LIVE (ライブ)

大きなコンサートホールに いるような音の反響と広がり。

#### POP/ROCK (ポップ/ロック) ポピュラーやロック音楽

に適した効果。

#### VOCAL (ボーカル)

ボーカルの声を際立たせる か里

#### JAZZ (ジャズ)

ジャズクラブのような狭い 部屋の音の反響。

#### DANCE (ダンス)

ダンスホールのような広い空 間で響いている音の広がり感。

#### AV/ムービー

#### **DRAMA**(ドラマ)

セリフがメインになるよ うなドラマに適した効果。

#### ACTION(アクション)

迫力のあるアクション 映画に適した効果。

#### SPORTS (スポーツ)

スポーツ観戦しているよう な臨場感

#### MUSICAL (ミュージカル)

ミュージカル劇場にいるよ うな臨場感。

#### GAME (ゲーム)

迫力のあるサウンドで ゲームなどを楽しむとき。

#### ■ サラウンド効果の強弱を調整する

効果の強弱を EFFECT 0 (最小) から EFFECT 3 (最大) の間で調整できます。工場出荷時は EFFECT 1 です。

#### リモコン









#### ■ SFCの効果を解除する

リモコン



押す


STEREC

別売り品の品番は、2005年3月現在のものです。 品番は変更されることがあります。

音量をできるだけ下げた状態で接続してください。

■プラグタイプ:M3 プラグ(ミニプラグ)

#### **PHONES**



ヘッドホン (別売り)

推奨品:

RP-HT530 (3 m コード) RP-HT770 (3 m コード) RP-HT535 (5 m コード)

など

#### お願い

■耳を刺激するような大きな音で、長時間聞くことは避けてください。

#### DŐLBY HEÁDPHÔNE

#### ヘッドホンを接続すると働きます。

ドルビーヘッドホンは、音響特性の良いリスニングルームに最 大5本までのスピーカーを設置した状態をバーチャル化するの で、通常のステレオヘッドホンで5.1CHの立体音場が体感で きるようになります。

#### 入力ソースがマルチチャンネルソースなどの場合

入力ソース(音源)を再生する(→ 左ページ)と、自動的に ドルビーヘッドホンモードに切り換わります

ドルビーヘッドホンモードの設定変更はできません。

#### ■ 解除する

リモコン



押す

2CH MIXモードになります。 再度ドルビーヘッドホンを働かせるに は[ 口口ヘッドホン]を押してください。

#### 入力ソースが2CHステレオソースの場合

入力ソース(音源)を再生する(→ 左ページ)

2

# リモコン

るとき

押して選ぶ

ディスプレイに "**命**"が点灯す

: ドルビーヘッドホンモードにな ります。自然なサラウンド感 のある音で楽しめます。

ディスプレイに "♠ " と " 🗖 🗓 PL 🗓 "

:5.1CH音声で聞いてるような 立体感のある音で楽しめます。

が点灯するとき

#### ■ 解除する リモコン

押す

STEREOモードになります。 再度ドルビーヘッドホンを働かせるに は[ 口口ヘッドホン]を押してください。


#### お知らせ

- へッドホンを接続しているときはSFCモードは使用できません。 [SFC] を押すと "NOT POSSIBLE WHEN USING [SFC] を押すと"NOT POSSIBLE WHEN USING HEADPHONES"というメッセージが表示(スクロール)されます。
- ラジオや CD などのステレオ音声にも効果があります。
- 初期設定はドルビーヘッドホンモード「切」(STEREOモード)です。

# ラジオを聞く

#### 準備

まず、アンテナを接続する。 (→ 12 「アンテナの接続」)





- 本体で "FM" または "AM" を選ぶには
  1. [INPUT SELECTOR]を押して "TUNER" を選ぶ
  2. [MENU]を押して "BAND" を選ぶ

  - 3. [VTUNE]または[TUNEA]を押して "FM" または "AM" を選ぶ
  - 4. [MENU]を押す


#### 周波数を合わせて放送局を選ぶ

#### 直接選ぶ


数字ボタンを使って直接放送局を指定できます。

"TUNER"を選ぶ リモコン TUNER 押す

**"FM"**または "AM"を選ぶ 2



ダイレクトチューニングモードにする 3



周波数を入力する



●周波数が正しく入力されると、周波数が一度点滅し、その後、 点灯状態になります。

FΜ

●受信できない周波数を入力すると"ERROR"が表示されます。 もう一度入力し直してください。

#### 順に選ぶ

"TUNER"を選ぶ リモコン **TUNER** 押す

**"FM"**または "AM"を選ぶ



好みの放送局を受信する 3



- ■自動的に選局するには(オートチューニング) ボタンを押したままにし、周波数表示が変わり始めたら指を離す
- ●最初に受信した放送局で自動停止します。
- ●オートチューニング中、周囲に電波妨害があると、放送局を 受信せずに停止することがあります。

#### 放送局を記憶させて聞く

本機のプリセットチャンネルに周波数をメモリー(最大 30 局) し、簡単に受信できます。

#### 自動で記憶させる(オートメモリー)

受信できる放送局を低い周波数から順に自動で記憶していきます。

FM 局: 1~30 チャンネルに記憶 AM局: 21~30 チャンネルに記憶

●必ず先に FM 局から行ってください。逆にすると AM 局の メモリーが消えてしまいます。

#### (お知らせ)

電波が弱い、あるいは強すぎるなどの理由で正確にオートメモリーでき ないことがあります。その場合はマニュアルメモリーを行ってください。

FMまたはAMを受信する

(**→** 左ページ)

"MEMORY"を選ぶ 2



MEMORY

オートメモリーを始める 3



どちらかの ボタンを押 したままに

AUTO MEM

する

/ TUNE

: 最も低い周波数から順に記憶される

○ : 現在受信している周波数から順に記憶される

- ●オートメモリー中は "M"が点滅します。
- ●放送局が記憶されるとメモリーしたチャンネルと"M"表示 が約1秒間点灯します。
- ●オートメモリーが終了すると、最後に記憶された放送局の周 波数が表示されます。

#### 手動で記憶させる(マニュアルメモリー)

好みの放送局を好みのチャンネルに記憶できます。

体

押す

好みの放送局を受信する

"MEMORY"を選ぶ

(→ 左ページ)

2 MENU

MEMORY

3 記憶させるチャンネルを選ぶ





記憶させる 4

> 体 本 MENU 押す

- ●続けて記憶させる場合は手順1から行ってください。
- ●放送受信を"MONO"に設定した状態も記憶させること ができます。( → 右記)

#### メモリーした放送局を聞く

リモコン操作のみ

■ チャンネルを切り換える



押す

CH

■ 数字ボタンでチャンネルを選ぶ

1 2 3

**4 (5) (6)** 押す

7 8 9 チャンネル 10 以上の選び方

 $(12)^{J}$ 

例:10  $(12)^{J} \rightarrow (1) \rightarrow (0)$ 



#### FMステレオ放送で雑音が多いとき

放送受信をモノラル音声に切り換えて、雑音を減らします。 ●モノラル音声に設定すると表示部に "MONO" が点灯します。

#### 本体操作のみ

"FM MODE"を選ぶ

MENU

押す

FM MODE

"MONO"を選ぶ 2

> ✓ TUNE ∧ または

押す

MONO

AUTO . MONO

●解除するには "AUTO" を選ぶ ●選局し直しても解除されます。

3 MENU 押す  $\bigcirc$ 

- ●ラジオ受信中に 本機や DVD レコーダーなどの各機器の影響でノイ ズが発生することがあります。そのときは 各機器の電源を切るか、 AM ループアンテナを本機と各機器からできるだけ離してください。
- ●AMで雑音が多い場合は、本機のサラウンド機能を解除することで雑 音を低減することができます。本体の [DD VIRTUAL SPEAKER] を、"DEFEAT" が表示されるまで押したままにしてください。元に が表示されるまで押したままにしてください。元に 戻すには "DSP ON" が表示されるまで再度押したままにしてくだ さい。

# いろいろな設定/便利な機能

#### 本体で行える設定/機能



入力ソースによって選択できる項目が異なります。

#### 小音量でも聞きやすくする

INPUT SELECTOR

ダイナミックレンジの圧縮に対応したドルビーデジタルのみ 音声信号の最大音と最小音の差を圧縮し、音場に影響すること なく小音量でもセリフを聞きやすい音にします。 深夜など大きな音を出せない場合に便利です。

設定モードに入る ✓ TUNE 同時に 約2秒表示 SFTUP 押す "DR COMP"を選ぶ

押す

DR COMP 、 A/D ATT 、 D-INPUT

DR COMP

設定を選ぶ ✓ TUNE ∧ 押す 0FF または

**OFF**: 通常の再生

STANDARD: ソフト制作者が家庭用として推奨する圧縮レベル MAX: 深夜視聴を前提とした最大の圧縮

設定を完了する ✓ TUNE 同時に COMPLETE

#### アッテネーターの切り換え

アナログ入力で再生中、音がひずみ、表示部に **OVERFLOW**" が点灯した場合は "ON (入)" にしてください。

設定モードに入る 同時に 約2秒表示 / TUNE / SETUP 押す

"A/D ATT" を選ぶ 2 INPUT SELECTOR 押す DR COMP 、 A/D ATT 、 D-INPUT

"ON"を選ぶ ✓ TUNE 押す または ON (入)、OFF (切) 設定を完了する

同時に

COMPLETE 押す ■解除する 手順3で "OFF" を選ぶ

✓ TUNE △

#### 表示部を暗くする(ディマー)

部屋を暗くして、映画を見るときなどに便利です。

"DIMMER"を選ぶ MENU DIMMER 押す

"ON"にする 2 ✓ TUNE ŊΝ 押す または ON (暗)、OFF (明)

3 設定を完了する MENU 押す

■解除する 手順 2で "OFF" を選ぶ

#### スリープタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。 就寝時などに便利です。

"SLEEP"を選ぶ MENU SLEEP 押す

時間を選ぶ ✓ TUNE ∧ 押す または OFF、30、60、90、120 (分)

設定を完了する 3 MENU 押す

#### ■残り時間を見る

1. [MENU]を押して "SLEEP"を選ぶ

2. [V TUNE]または[TUNE ∧]を1回押す→残り時間表示

3. [MENU] を押す

■設定時間を変更する 手順 1からやり直す

■解除する

手順2 で "OFF" を選ぶ (電源を切っても解除されます。)

(お知らせ)

スリープタイマー設定時は表示部が暗くなります。

#### 購入時の設定に戻す(リセット)

本機の設定を購入時の状態に戻します。

(メモリーしたラジオのチャンネルは残ります。)

"RESET"を選ぶ MENU RESET 押す "YES"を選ぶ ✓ TUNE ✓ 押す または NO VES

3 設定を完了する MENU 押す



#### リモコンで行える設定/機能



#### 二重音声の切り換え

AAC 信号の二重音声 (受信すると "*DUAL*" と表示) を切り換えることができます。

音声切換

押して選ぶ

MAIN

MAIN: 主音声 SUB: 副音声

MAIN+SUB: 主+副音声

#### 一時的に音を消す(ミューティング)

機能が働いている間、表示部に"*MUTING ON NOW*"とくり返し表示(スクロール) されます。

漕 押す

MUTING ON NOW

■解除する もう一度押す

(お知らせ) 電源を切ると、ミューティングは解除されます。

#### サブウーハーレベルの調整

ソース(音源)を再生中に出力レベルを調整できます。 重低音に物足りなさを感じたり、抑えて出力させたいなど、 好みにあわせて調整できます。

サブウーハー

押して 調整する SW 10

---、 MIN (最小)、 5 10、15、 MAX (最大)

- "---" を選ぶとサブウーハーから音が出ません。
- ●音がひずむ場合はレベルを下げてください。

■細かく調整する

\_\_\_\_\_ 押す

---、MIN、1~19、MAX と切り換わります。

#### 音量バランスの調整

左右フロントスピーカーの出力バランスを調整できます。 L:フロントスピーカー(左) R:フロントスピーカー(右)

1 "BALANCE"を選ぶ

トーン/

押す

BALANCE

BASS TREBLE BALANCE

2 調整する

押す

L  $\bar{x}$  R

■バーの表示はあくまでも目安です。

#### 音質の調整

BASS (低音) と TREBLE (高音) を調整できます。 アナログ信号または PCM 信号だけ行えます。

| "BASS"または"TREBLE"を選ぶ

トーン/ パランス

押す

BASS

BASS TREBLE BALANCE

2 調整する

\_\_/左 井す

0dB

–10 dB  $\sim$  +10 dB

#### 入力信号の設定

デジタル信号やアナログ信号を自動判別するのか、あらかじめ 固定するのかを設定します。

- 1 入力 (DVD、TVまたはDVR/VCR) を選ぶ
- \_\_\_\_ ク 入力信号の判別方法を選ぶ

入力モー

押して選ぶ

DIGITAL

AUTO: 自動判別

ANALOG: アナログに固定 DIGITAL: デジタルに固定

#### お知らせ)

"AUTO" に設定している場合は、デジタル信号が優先されます。

#### 入力信号をPCMまたはDTSに固定する

正しく再生できる場合はこの設定を行う必要はありません。

PCM FIX: CDなどのPCM 信号を再生したとき、

冒頭が音切れするような場合に設定します。 DTS FIX: DTS 信号を自動判別しないような場合に設定します。

入力モードを "DIGITAL" にする (→ 上記「入力信号の設定」)

2 設定を選ぶ

🎢 約4秒押したままにする

右記のような表示が 出た後、再度押して 切り換える。 AUTO

PCM FIX、DTS FIX、AUTO

**■解除する "AUTO**" を選ぶ

お知らせ)

PCM  $\succeq$  DTS の信号が両方入った DTS-CD が、正しく再生されない場合は、DTS-PCM を "ON" にすることで正しく再生されることがあります。ただし、その結果雑音が発生したときは、"OFF" に戻してください。

- <本体操作>
- 1. [MENU]を押して "DTS-PCM"を選ぶ
- 2. [V TUNE]または[TUNE A]を押して"ON"または"OFF"を選ぶ
- 3. [MENU]を押す

# リモコンでテレビやDVDなどを操作する

本機の他、**当社製**のテレビ、 DVD レコーダー、DVD プレーヤー、およびビデオデッキを本機のリモコンで操作できま す。(ただし操作のできない機種もあります。) 各操作について詳しくは、各々の機器の説明書をご覧ください。

#### DVD プレーヤーと DVD レコーダーを両方使用するときのお願い

- **誤動作を防ぐために:●** DVD レコーダーを操作するときは、DVD レコーダーに付属しているリモコンをご使用されること をおすすめします。
  - 本機のリモコンでDVDレコーダーを操作できないときは、DVDレコーダーのリモコンモー ドの設定を切り換えてください。(詳しくは、DVD レコーダーの説明書をご覧ください。)

#### DVDを見る

#### 操作する機器に向けて





DVD レコーダー/DVD プレーヤーの電源を入れる

AVシステム または ブレーヤ 電源

本機の入力をDVD レコーダー/ DVD プレーヤーに切り換える


電源を入れる

または

3 再生する

テレビ/








AVシステム

電源

#### テレビを見る











本機の入力を テレビに切り換える

電源を入れる

テレビの入力を 切り換える

放送を選ぶ

操作する機器に向けて

AVシステム

2

(5)

(8)

(M) (11) (12)

**7ナログ-地上-デジタル** BS CS1/2

(3)

(6)

(9)

かり

再生

(1)

(4)







アナログ/デジタル/BS/CS1/CS2放送を選ぶ

チャンネルを選ぶ

(順に選ぶとき)

(直接選ぶとき)



(1) (2) (3)

4 5 6

7 8 9 (11) (12) (10)

テレビの電源を 切る



テレビの音量を 調整する



■ テレビのチャンネルが操作できない場合は

地上アナログのみ対応のテレビの場合、他の放送切り換えボタンを押すと、テレビのチャンネルが操作できなくなります。再度、[アナログ-地上]ボタンを押して、アナログ放送に切り換えてください。

#### ビデオを見る

TVを準備する











本機の入力を テレビに切り換える 電源を入れる

テレビの入力を 切り換える

ビデオデッキの電源を入れる







本機の入力を ビデオに切り換える 電源を入れる

3 再生する



テレビ/ ビデオデッキの 電源を切る



または





BS CS1/2 → 巻戻し/早送り をする 一時停止する 再生を停止する 停止

チャンネルを 選ぶ

(順に選ぶとき)



(直接選ぶとき)

1 2 3


4 5 6

789

# 音する

本機のDVR/VCR 出力端子に接続した機器で、入力ソース(音源)の音声を録音すること ができます。

- ●DVD レコーダーやビデオデッキに録画する場合は、再生機器の映像出力端子と録画機器
- ●各機器の説明書もご覧ください。



#### お知らせ

- ●DVR/VCR 入力端子の音声は、 DVR/VCR 出力端子から出力さ れません。
- ●デジタル信号をDVR/VCR端子へ 出力することはできません。



2 録音を始める 録音するソース(音源) を選ぶ

押す

録音するソースの再生を 始める

INPUT SELECTOR

# 用語解説

#### アナログ

-般的な再生機器に装備されている左(L)/右(R) 音声出力 端子からの音声を、アナログ音声と呼びます。

#### サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間 隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)す ることです。1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、 回数が多ければ多いほど原音に近い音を再現でき、高音質に なります。

#### ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れし ない最大音との音量差のことです。

#### デコーダー、デコード

DVD などに符号化して記録した音声データを通常の音声信 号に戻す装置をデコーダーといいます。また、この処理をデ コードといいます。

#### デジタル

デジタル端子は一般的に、CDプレーヤー、DVDプレーヤー などに装備されています。ドルビーデジタルやDTSなどのデ ジタル音声を聴くときは、デジタル端子と接続しておく必要 があります。

#### ドルビーサラウンド

ドルビーサラウンドは、ダイナミックで臨場感豊かな音響効 果のために、左右2つのフロントチャンネル(ステレオ音声)、 会話などを再生するセンターチャンネル(モノラル音声)、 効果音のサラウンドチャンネル(モノラル音声)のアナログ 4チャンネル方式を採用しています。サラウンドチャンネル の再生域は狭くなっています。

#### 光(OPTICAL)デジタル

DVDやCDなどのデジタル信号を入出力するための信号で光 デジタルケーブルを使用して接続します。アナログよりも再 生や録音がさらに高品位になります。接続する機器に OPTICAL端子がある場合に使用できます。

#### マルチチャンネル

フロント、センター、サラウンドスピーカーで音声を再生す ることを指します。

#### AAC信号

BSデジタル放送に採用されている圧縮音声です。 多チャン ネルのサラウンド音声を再生できます。

#### Dolby Digital (DVDなど)

ドルビー研究所によって開発されたデジタルサラウンドシス テムです。

#### プロ ロジック Dolby Pro Logic II

ドルビーサラウンドだけでなく、2 ch で記録されたあらゆる ソースを、よりリアルな音場で5.1 ch 音声に変換します。従 来の2 ch 音声(モノラル音声は除く)だけで記録された古い 映画も、5.1 ch の迫力ある音声で楽しめます。

### **Dolby Virtual Speaker**

フロントスピーカーとサブウーハーだけで、多チャンネルサラ ウンドの効果を得られるシステムです。単なる仮想サラウンド と異なり、5.1 ch における理想のスピーカー配置と人の聴覚 との関係を表現します。

#### DTS信号

(DVDなど)

DTS社が開発したデジタルサラウンドシステムです。

#### PCM信号

(CDなど)

アナログ信号を圧縮せずに、デジタルでコード化された信号。 これはCDなどに使用されたデジタルオーディオ信号の形式

#### 5.1 chサラウンド

「モノラル」は1つのスピーカーで、「ステレオ」は2つのス ピーカーで音声を再生しますが、5.1 ch サラウンドでは5つ のスピーカーとサブウーハーが1つ使われます。視聴位置前 方に設置するセンタースピーカー1つ、フロントスピーカー 2つ、横または後方に設置するサラウンドスピーカー2つで5 ch、サブウーハーは他のスピーカーよりも再生できる音域が 狭いため0.1とし、すべてを使って再生することを5.1 ch サ ラウンドと言います。

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。 なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

	こんなときは	ここを確認・処置してください	ページ
	電源が入らない。	● 電源プラグがコンセントに正しく接続されているか、確認してください。	13
	機器の再生を始めても音 や映像が出ない。	<ul> <li>入力ソースを正しく選択してください。</li> <li>ミューティングを解除してください。</li> <li>本機で再生できるデジタル信号か確認してください。</li> <li>スピーカーや機器が正しく接続されているか確認してください。</li> <li>デジタル入力端子の設定を確認してください。</li> <li>PCM FIX モードまたは DTS FIX モードを解除してください。</li> </ul>	14 19 14 6~13 13
	表示部に" <i>F76</i> "が点灯し、 電源が切れる。	● スピーカーコードがショートしていませんか。または異常に温度が高い場所で本機を使用していませんか。	_
	表示部に " <i>FAN LOCK</i> " が点灯する。	原因を解消のうえ、電源を入れ直してください。それでも直らない場合は、 電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	
	表示部に" <i>F70</i> "が点灯する。	● 電源を切り、電源プラグを抜いたうえで、販売店にご相談ください。	_
共	リモコンが働かない。	● 電池が消耗している場合は電池を交換してください。	5
通	電源を切っても通電ラン プが点灯する。	● コンセントに電源コードを接続すると、電源「切」の状態でもサブウー ハーと本体の通電ランプが点灯します。なお、電源「入」にすると本体の ランプは消灯します。(サブウーハーのランプは点灯したままです。)	13
ı	DVD プレーヤーにマイクを接 続してカラオケを楽しもうと したが、マイクの音が出ない。	● DVD プレーヤーと本機をデジタル接続している場合はマイクの音は出力されません。アナログ接続して、アナログ入力にしてください。	10,19
	DTS の音声が出ない。 音声は出るが DTS 表示 が点灯しない。	● DVD レコーダーまたは DVD プレーヤーのデジタル音声出力の設定を 確認してください。	_
	48 kHz を超えるサンプ リング周波数のDVD を 再生しても音が出ない。	● 著作権保護の理由などでデジタル接続では音声が出ないディスクがあります。	_
	表示部に " <i>OVERFLOW</i> " が点灯する。	● アッテネーターの切り換えを行ってください。	18
サウ	サラウンドで音が聞こえない。	● ドルビーバーチャルスピーカーまたはSFCを設定してください。	14.15
ンドモ	ドルビーバーチャルスピーカー、 SFCまたはドルビーヘッドホン が使えない。	● サンプリング周波数が48 kHz を超えるデジタル信号のときは使用できません。アナログ端子に接続してください。	9,10
ド	BSデジタル放送で二重音声 放送の切り換えができない。	● BS デジタルチューナーの音声出力を AAC に切り換えてください。	
ラジオ	受信できない。	<ul> <li>● アンテナの向きや位置を変えてみてください。</li> <li>● 音質の調整で、高音 (TREBLE) を調節してみてください。</li> <li>● 本機、DVD レコーダー、DVD プレーヤー、テレビやビデオデッキからAM ループアンテナを離してください。</li> </ul>	19 -
オ	雑音やひずみが多い。	● FM 屋外アンテナを使うのも一つの方法です。 ● アンテナと他のコードを遠ざけてください。	12

# Q&A(よくあるご質問)

Q(質問)	A (回答)
マイクを接続したい。	本機には接続できません。
長時間使用すると、本機が熱くなるが、大丈夫か。	大丈夫です。 ただし、サブウーハーの 放熱孔を物でふさぐなど、 放熱を妨げることはしな いでください。

Q (質問)	A (回答)	
サラウンドやセンタース ピーカーなどを接続でき るか。	本システムではできませ ん。	
引っ越しするのだが、そ のまま使えるか。	東日本、西日本に関係な く使えます。	

# 全上のご注意

#### 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次 のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに 生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この表示の欄は、「死亡または重傷 などを負う可能性が想定される| 内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能 性または物的損害のみが発生する 可能性が想定される|内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

# 警告

#### 電源コードについて

#### 電源コード・プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたり、束ねたりしない。




傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

- ●抜くときは、プラグを持ち、まっすぐ抜 いてください。
- ●コードやプラグの修理は、販売店にご相

### 談ください。

#### コンセントや配線器具の定格を超える使い 方や、交流 100 V 以外での使用はしない





たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火 災の原因になります。

#### 電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災の 原因になります。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。
- ●長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

#### ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

#### 電源プラグは根元まで確実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になりま す。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセン トは使用しないでください。

#### ご使用について

#### 機器内部に金属物を入れたり、水などの液 体をかけたり濡らしたりしない



ショートや発熱により火災や感電の原因 になります。

- ●機器の上に水などの液体の入った容器 や金属物を置かないでください。
- ●特にお子様にはご注意ください。

#### 分解、改造をしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、感電の 原因になります。

●内部の点検や修理は、販売店へご依 頼ください。

#### もし異常が起こったら

#### 異常があったときは電源プラグを抜く



- 機器内部に金属や水などの液体、異 物が入ったとき
- 煙や異臭、異音が出たり、落下、破 電源プラグ 損したとき

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

●販売店にご相談ください。

#### 雷について

#### 雷が鳴ったら、アンテナ線や機器、電源プラ グに触れない







接触禁止

感電の原因になります。

# **企 注意**

#### 設置・接続について

#### 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、機器のケースが変形したり、火災の原因になります。

不安定な場所に設置しない

◆上に大きなもの、重い

● 取扱説明書に記載され

などに取り付けない

ている以外の方法で壁

ものを載せない

機器が落ちたり、倒れたりして、

けがの原因になることがあります。

#### 油煙や湯気の当たるところや 湿気やほこりの多いところに 置かない



電気が油や水分、ほこり を伝わり、火災や感電の 原因になることがありま す。

#### 屋外アンテナの設置・工事は 自分でしない



強風でアンテナが倒れた 場合に、感電やけがの原 因になることがありま す。

●設置・工事は販売店に ご相談ください。

#### 異常に温度が高くなるところ に置かない





機器表面や部品が劣化するほか、 火災の原因になることがあります。

●直射日光の当たるところ、ストーブ の近くでは特にご注意ください。

#### スピーカーは付属のものを接続する



付属以外のスピーカーを接続すると、スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。

#### 電池について

#### 電池は誤った使いかたをしない



- ⊕と⊝は逆に入れない
- 新・旧電池や違う種類の電池をいっ しょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体、火 の中へ入れたりしない
- ◆ ネックレスなどの金属物といっしょ にしない
- 被覆のはがれた電池は使用しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

- ●長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- ●万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。
- ●液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

#### ご使用について

#### コードを接続した状態で移動 しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。

また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

#### ヘッドホン使用時は、音量を 上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

#### 機器に乗ったり、 ぶらさがったり、 もたれたりしない





倒れたりして、けが の原因になることが あります。

◆特にお子様には で注意ください。

# お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

#### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。 特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

# 保証とアフターサービス はくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

#### 転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様 ご相談センター」へ!

#### ■ 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

#### 保証期間:お買い上げ日から本体 1 年間

#### ■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームシアターオーディオシステムの補修 用性能部品を、製造打ち切り後 8 年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 修理を依頼されるとき

23ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。次の修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

#### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| 技術料| は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料**は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。

#### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。

なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

- 2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

ご連絡いただきたい内容			
製品名	ホームシアターオーディオシステム	お買い上げ日	年 月 日
品番	SC-HT06	故障の状況	できるだけ具体的に

#### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

## ナビダイヤル (全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口に つながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお 知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

-- 0400 070 0CF

電話 タイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 34- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# ナショナル パナソニック 修理 ご相談 窓口

#### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区	近 畿 地 区
<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 7-11	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 <b>奈良</b> 大和郡山市筒井町 800番地 870年 871
(011)894-1251 (0155)33-8477 旭川 旭川市2条通21丁目 (図館) 函館市西桔梗589番地241	京都 京都市伏見区竹田中川原町 71-4 和歌山 和歌山市中島499-1
左1号 (函館流通卸センター内) (函館流通卸センター内) (30166)31-6151 (30138)48-6631	<b>5</b> (075)672-9636 <b>5</b> (073)475-2984
<b>D</b> (0100)01 0131	<b>大阪</b> 大阪市北区本庄西1丁目   <b>兵庫</b> 神戸市中央区琴/緒町   1-7 3丁目2-6
東北地区	<b>1</b> (06)6359-6225 <b>1</b> (078)272-6645
<b>青森</b> 青森市第二問屋町 <b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町 7-4-18	中 国 地 区
<b>3</b> -7-10 <b>3</b>	<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 <b>岡山</b> 岡山県都窪郡早島町 矢尾807
<b>秋田</b> 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市平清水1丁目 1-2 1-75	(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 大尾807 (086)292-1162
<b>1</b> (018)826-1600 <b>1</b> (023)641-8100	<b>☎</b> (0859)34-2129
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町	松江 松江市平成町182番地14
<b>☎</b> (0243)34-1301	出雲 出雲市渡橋町416 中山山口町鋳銭可字鋳銭司団地北447-23
首都圏地区	(0853)21-3133 (083)986-4050 浜田 浜田市下府町327-93
析木 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂	<b>霜</b> (0855)22-6629
☎(028)689-2555 2丁目26-17 <b>☎</b> (03)5477-9780	四国地区
<b>公(027)352-1109</b> 山梨 甲府市宝1丁目4-13	<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 <b>高知</b> 南国市岡豊町中島331-1
茨城 つくば市花畑2丁目8-1   日本 (055)222-5171   日本 (029)864-8756   神奈川 横浜市港南区日野5丁目	<b>雷</b> (087)868-9477 <b>雷</b> (088)866-3142
<b>大工</b> 探川(本土根2) 3-16	徳島 徳島県板野郡北島町   愛媛 松山市土居田町750-2     網浜字かや108   ☎ (089)971-2144
☎ (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁月8-14	<b>1</b> (088)698-1125
千葉 千葉市中央区星久喜町172 (025)286-0171 (025)286-0171	九州地区
	福岡 春日市春日公園3丁目48 <b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 <b>☎ (092)593-9036 ☎ (096)367-6067</b>
中 部 地 区	佐賀 佐賀市鍋島町大字 天草 本渡市港町18-11
石川 石川県石川郡野々市町   名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町   稲荷3丁目80   8-10	八戸字上深町3044 <b>雷 (0969)22-3125 雷 (0952)26-9151</b>
雷 (076)294-2683 雷 (052)819-0225	長崎 長崎市東町1949-1 5-33
<b>富山</b> 富山市寺島1298   <b>岡崎</b> 岡崎市岡町南久保28   <b>☎</b> (076)432-8705   <b>☎</b> (0564)55-5719	☎ (095)830-1658 ☎ (099)250-5657 大分 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1
福井福井市開発4丁目112 岐阜 岐阜県本巣郡北方町	<b>1</b> (097)556-3815 <b>1</b> (0997)53-5101
長野 松本市大字笹賀7600-7	<b>宮崎</b>   宮崎市本郷北方字草葉   2099-2
☎ (0263)86-9209 高山 高山市花岡町3丁目82	<b>1</b> (0985)63-1213
<b>野</b> (054)287-9000 三重 久居市森町字北谷1920-3	沖 縄 地 区
<b>☎</b> (059)255-1380	<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# さくいん

ア	アッテネーター	18
	アンテナ	12
	オートチューニング	16
	オートメモリー	17
	音質	19
	音量バランス	19
<b>(1)</b>	サウンドモード	.14、15
	サブウーハーレベル	19
	スピーカー	7、8
	スペクトラムアナライザー	4
	スリープタイマー	18
	スリープタイマー	18

夕	ディマー	18
	デジタル信号	14, 22
	テレビ	9~12,21
	同軸端子	10
	ドルビーデジタル	14,22
	ドルビーバーチャルスピ	ーカー14、15
	ドルビーヘッドホン.	15
	光端子	9, 11
	ビデオデッキ	9, 10, 21
	ヘッドホン	15
7	マニュアルメモリー・	17
	ミューティング	
9	ラジオ	16
	リセット	
	リモコン	5. 20

	15
A AAC B BS デジタルチュ-	4、14、19、22 ーナー11
DTS FIX	14、22 19
	9, 20 9, 209 17
P PCM	14, 22
S SFC	14、15

# 主な仕様

■ アンプ部 実用最大定格

プロント(L/R)

 $40 \text{ W} + 40 \text{ W} \text{ (1 kHz 6 }\Omega, \text{ JEITA)}$ サブウーハー 190 W (100 Hz 4 Ω, JEITA) 定格出力 フロント(L) 55 W (1 kHz 6  $\Omega$  10 %) フロント(R) サブウーハー 55 W (1 kHz 6 Ω 10 %) 190 W (100 Hz 4 Ω 10 %)

合計 300 W 負荷インピーダンス フロント(L/R)  $6 \sim 16 \,\Omega$ サブウーハー

入力感度/入力インピーダンス DVD、 DVR/VCR、TV、GAME/AUX

 $600~\text{mV}/47~\text{k}\Omega$ 信号対雑音比(S/N) DVR、TV(デジタル入力)

ーンコントロール特性 低音 50 Hz,  $+10 \sim -10 \text{ dB}$ 高音 20 kHz,  $+10 \sim -10 \text{ dB}$ 

(光) (同軸) デジタル入力

■ FM チョ-

76.0~90.0 MHz 受信周波数带 16.3 dBf (3.6 µV 、IHF '58) 実用感度 全高調波ひずみ率 MONO 0.3 %

**STEREO** ステレオセパレーション 1 kHz

4 Ω

アンテナ端子 ■ AM デューナー部

受信周波数带 522~1629 kHz 実用感度  $20 \mu V$ ,  $600 \mu V/m$ 

■ フロントスピーカー部 (SB-FS06) 2ウェイ、2スピーカー、バスレフ型 形式 -カー スピ-

フルレンジ 8 cm コーンタイ スーパーツイーター 6 cm リングシェープド -ムタイプ

許容入力(IEC) インピーダンス 55 W (最大) 6 Ω 出力音圧レベル 81dB/W (1.0 m) 7 kHz クロスオーバー周波数 再生周波数带域 78 Hz  $\sim$  50 kHz (-16 dB) 90 Hz ~ 45 kHz (-10 dB)

寸法(幅×<u>高さ</u>×奥行き) 260 mm × 1129 mm (最大) 1069 mm (最小) × 269 mm 約39 kg ■ サブウーハー部 (SB-WAO6) 形式 1ウェイ、1スピーカー、バスレフ型

形式 スピーカー -Ñ-17 cm コーンタイプ、4 $\Omega$ 出力音圧レベル 80 dB/W (1.0 m) 再生周波数带域 32 Hz ~ 220 Hz (-16 dB) 36 Hz ~ 190 Hz (-10 dB)

寸法(幅×高さ×奥行き)

209 mm × 361 mm × 463 mm 質量 約 11.3 kg

■総合 電源 AC 100 V, 50/60 Hz 消費電力 20 W

AVコントロールアンプ サブウーハー 100 W 寸法(本体)(幅×高さ×奥行き)

430 mm × 63 mm × 260 mm 質量 (AVコントロールアンブ) 約 1 8 kg

電源スタンバイ時の消費電力

注)

0.5 %

35 dB

75 Ω (不平衡型)

1. この仕様は、性能向上のため変更することがあります。 2. 全高調波ひずみ率は、スペクトラムアナライザ-2. による第10次高調波までの総和です。

約 1 W

「JIS C 61000-3-2 適合品」

: JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工 業規格「電磁両立性-第3-2部:限度 値-高調波電流発生限度値(1相当たり の入力電流が20 A 以下の機器)」に基づ き、商用電力系統の高調波環境目標レベ ルに適合して設計・製造した製品です。

#### 長年で使用のホームシアターオーディオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか 煙が出たり、異常なにおいや音がする

- 音が出ないことがある
- 正常に動作しないことがある
- 商品に破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



このような症状の時は、使用 を中止し、故障や事故の防止 のために、必ず販売店に点検 をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販 売 店 名	<b>a</b> ( ) –	品	番 SC-HT06			
お 客 様 ご相談窓口	<b>a</b> ( ) –	お買い	上げ日	年	月	日

#### 松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.